



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«EURO-Balance 7»

Тип	Акрилатная матовая краска, с высокой укрывистостью и белизной, для влажных и сухих помещений.
Область применения	Краска Euro-Balance 7 предназначена для высококачественной окраски стен и потолков, особенно в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых производств и т.п.), а также для сухих помещений (гостиные, детские комнаты, спальни). Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п. Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, поверхности, а также на обои, гипсокартон, ДСП, ДВП. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	50-60%, в зависимости от цвета
Плотность	1,2-1,3 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Краску можно колеровать по каталогам цветов Monicolor, NCS, RAL, а также OPUS и др.

Стойкость к мытью	Выдерживает влажную уборку более 10 000 циклов истирания (1-й класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13300).
Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°С.	72 часа – без изменений.
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спиритом.
Термостойкость	85° С сухого тепла.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При покраске старых мелящих, но крепко держащихся, сильно пористых поверхностей грунтовать грунтовкой Symphony «Euro-Balance PRIMER» или разбавленной на 5-10% водой краской Euro-Balance 7 .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.